

1

Trace les contours de la voilure sur la feuille de plastique.
Une feuille assez grande peut permettre de tracer un deuxième contour.

2

Découpe la voilure en suivant les tracés.

3

Colle les 2 baguettes sur la voilure.

4

Scie les 2 baguettes.

5

Colle les 2 cabillots de renfort.

6

Perce un trou près de chaque cabillot. Noue le fil de coton.

7

Fais une boucle au milieu du fil de coton.

Cette B.D. peut être utilisée avec tous les modèles de SLED, quelles que soient leurs dimensions