



Ce petit boomerang est à fabriquer dans du contreplaqué 7 plis de 4 mm, ou même dans de l'Isorel (face lisse en dessous) de même épaisseur.

Les deux pales sont de forme identique.

Ce plan représente un modèle droitier. 

Echelle 1/4

Coupe 1

Re p è r e d'assemblage des deux parties du plan.

Ragtime Echelle 1

Vocabulaire du boomerang

Sens de rotation

Pour lancer un boomerang, on le tient en général par la pale de suite.